





电话:010-82356575/76/77 传真:010-82356575-6004 北京春笛网络信息技术服务有限公司 中国 北京市海淀区知春路 23 号 863 软件园量子银座 903 www.sendsms.com.cn



CDMA 设备常用 at 指令	3
打开回显	
读 <b>取 sim 卡</b> 标识	4
查 <b>看芯片型号</b>	5
查 <b>看信号强度</b>	6
查 <b>看</b> 设备 <b>当前波特率</b>	7
修改设备波特率	8
发 <b>送短信息</b>	9
读 <b>取短信</b>	10
拨 <b>打</b> 电话	11
<b>挂掉</b> 电话	11
信号强度上报	12
读 <b>取</b> 设备 IMEI 码	



## CDMA 设备常用 at 指令

打开回显

进入超级终端之后,第一步,先打开回显功能。

输入 ate1 , 回车,显示 bk"即说明设置成功(输入 ate1 之后界面可能不会显示任何 信 息,此时不用担心,敲回车之后显示 bk 即可)。如下图:

III GLL - 超级终端	
文件(F) 编辑(E) 查看(V) 呼叫(C) 传送(T) 帮助(H)	
	1.4
ATE1	



### 读取 sim 卡标识 (查看设备是否读到 sim 卡)

输入 at+ccid ,回车,如下图:

■ GLL - 超级终端	
文件(F) 編辑(E) 查看(V) 呼叫(C) 传送(T) 帮助(H)	
ATE1	
AT+CCID	
+CC1D:89860313700108576776	
ОК	
连接的 0:00:26 自动检测 9600 8-N-1 SCROLL CAPS NUM 捕 打印	



查**看芯片型号** 

输入 at+cgmm回车,如下图:





#### 查**看信号强度**

输入 at+csq 回车 ,如下图

■ GJKLLK - 超级终端	- • • × •
文件(F) 编辑(E) 查看(V) 呼叫(C) 传送(T) 帮助(H)	
AT+CSQ +CSQ:31,99	
ОК	

注:信号强度正常范围为 16—31,当信号值低于 16 或者信号强度大于 31(显示为 99)时, 短信不能发送,可以尝试插上长天线或者放置设备到信号强度高的地方以增强信号强度提高 发送短信成功率。



### 查**看**设备**当前波特率**

输入 at+ipr? ,回车,如下图所示:

■ YUKHGF - 超级终端	×
文件(F) 编辑(E) 查看(V) 呼叫(C) 传送(T) 帮助(H)	
	1.12
AT+IPR? +IPR:115200	
ок	
-	
连接的 0:00:06 自动检测 115200 8-N-1 SCROLL CAPS NUM 捕 打印	11.



修改设备波特率

如果想要临时修改设备波特率的话,可以输入 at+ipr=115200 或者 at+ipr=9600,回车,

如下图所示:

■ YUKHGF - 超级终端	
文件(F) 编辑(E) 查看(V) 呼叫(C) 传送(T) 帮助(H)	
AT+IPR?	
+IPR:115200	
OK THE OCOO	
OK	
连接的 0:01:23 自动检测 115200 8-N-1 SCROLL CAPS NUM 捕 打印	11

**注意:修改**设备**波特率后,因为波特率**发生了改变,所以当前与超级终端的连接会断开,此时需要重新打开超级终端,用修改后的波特率来连接即可



#### 发送短信息

输入 at<sup>h</sup>cmgs= 13810675XXXX "(注意:CDMA 设备用超级终端测试发短信的时候手机 号 要用 '标识出来)。回车,此时输入短信内容,示例输入 hello 后,键盘 ctrl+z 键,短信发出。 (如上所示 13810675XXXX 为接收方手机号码)。如下图所示:



如上图中,信息发送之后,返回红框内的 \*HCMGSS: 信息则代表发送短信成功。



### 读**取短信**

当短信猫内的 sim 卡收到短信后,超级终端会显示一条收到新消息的信息,如果想查看此条 信息,则输入 at^hcmgr=3,(示例中的 2、3 代表 sim 卡收到短信存放的位置),如下图所 示:

■ JKGL - 超级终端	
文件(F) 编辑(E) 查看(V) 呼叫(C) 传送(T) 帮助(H)	
AT OK AT+CSQ +CSQ:31,99 OK +CMTI:"ME",2 +CMTI:"ME",3 AT^HCMGR=3 ^HCMGR:13810675631,2015,06,01,14,55,23,0,6,22,0,0,0,1 R 萚dr窿u+ OK -	
连接的 0:00:49 自动检测 9600 8-N-1 SCROLL CAPS NUM 捕 打印	11.



### 拨**打**电话

输入 at+cdv1381xxxxx回车 ,如下图所示:

■ HUGJK - 超级终端	<b>X</b>
文件(F) 編辑(E) 查看(V) 呼叫(C) 传送(T) 帮助(H)	
AT OK AT+CDV13810675631 OK	
^ORIG:2,0	
^RSSILVL:80	
~CONN:2,0	
^RSSILVL:60 AT+CHV OK	
^CEND:2,20,29	
^RSSILVL:0	
连接的 0:00:33 自动检测 9600 8-N-1 SCROLL CAPS NUM 捕 打印	

#### **挂掉**电话

输入 at+chv , 回车。



信号强度上报

■ HUGJK - 超级终端	- • • ×
文件(F) 編辑(E) 查看(V) 呼叫(C) 传送(T) 帮助(H)	
AT OK AT+CDV13810675631 OK	
^ORIG:2,0	
^RSSILVL:80	
^CONN:2,0	
^RSSILVL:60 AT+CHV OK	
^CEND: 2, 20, 29	
^RSSILVL:0	
^RSSILVL:60 AT^RSSIREP=0 OK	
连接的 0:01:36 自动检测 9600 8-N-1 SCROLL CAPS NUM 捕 打印	1.

短信模块启动后会自动上报信号强度(RSSILVL:80),输入at<sup>^</sup>rssirep=0 回车可以设置成信号 强度不上报,想重新上报的话可以设置at<sup>^</sup>rssirep=1回车。



读取设备 IMEI 码

输入at+cgsn , 回车。 如下图所示:

■ GKFJK - 超级终端	
文件(F) 编辑(E) 查看(V) 呼叫(C) 传送(T) 帮助(H)	
AT OK AT+CGSN 800C4321 OK	
连接的 0:00:10 自动检测 9600 8-N-1 SCROLL CAPS NUM 捕 打印	