Win2000 GPRS 下的上网设置

北京春笛网络信息技术服务有限公司



Win2000 下 GPRS 的上网设置

1. 首先在超级终端下,对模块进行设置:

at OK //检测是否装有 SIM 卡 at+ccid +CCID: "89860060190200147245" OK //检测软件版本, 5.0 以上的才有 GPRS 功能支持 at+cgmr 534_09gg.2C2 1747684 080602 16:50 OK //检测信号质量,确定是否可以登陆上网络 at+csq +CSQ: 28,0 OK at+CGCLASS="B" //设置模块工作类型 OK AT+CGDCONT=1,"IP","CMNET" //上网设置,只有开通 GPRS 功能的 SIM 卡才可以 OK AT+CSQ +CSQ: 27,0 OK //激活网络 AT+CGACT=1,1 OK //检测是否登陆上GPRS网络 AT+CGREG? //成功登陆 +CGREG: 0, 1 OK AT+IPR=115200;&W //更改串口速率并保存 OK

2. 断开超级终端,在拨号属性中进行配置

在:"控制面板"-->"网络和拨号连接"选项中选择"新建连接",如图1所示



💼 网络和拔号连接			
文件(E) 编辑(E) 查看(V) 收藏(A) 工具(I)	高级(N) 帮助	h(H)
←后退 → → 🔂 🔞 搜索 🖓	百文件夹 🔇	管哈X	va
地址(D) 🖻 网络和拨号连接			
▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲	新建连接	しま しま 本地连接	
新建连接 "网络连接"向导将帮助您建立新连 接,使您的计算机可以访问其他计 算机和网络。			

图 1

选择"拨号到专用网络"





按照下图 3 的电话号码拨号



网络连接肖导
要拔的电话号码 您必须指定要连接到的计算机或网络的电话号码。
输入您要连接到的计算机或网络的电话号码。如果您想让您的计算机来自动决定怎样从其它地点拨号,请选取"使用拨号规则"。
区号(<u>k</u>): 电话号码(<u>p</u>): *99***1# 国家(地区)号(<u>c</u>):
」 ∑]
< 上一步 @) 下一步 @) > 取消

图 3

下面的选项更具需要选择,哪一个都可以连通 GPRS。

网络连接向导
可用连接 您可以允许所有用户使用新连接,或只是自己使用。
您可以让所有用户使用此连接,或只是您自己用。存在您的配置文件中的连接 在您登录后才可用。
创建此连接: ・ 所有用戸使用此连接で) ・ 只是我自己使用此连接 @)
< 上一步 (B) 下一步 (B) > 取消

图 4







这一项可以根据用户的要求来选择是否起用共享。



图 6



给连接赋名,并单击"完成"。结束设置。

进行拨号连接,不需要任何用户名和密码

连接 gprs		<u>? ×</u>
	14	2
用户名 (1): 密码 (2):	 □ 保存密码 (§)	
拔号(L):	*99***1#	•
拔号(12)		帮助(出)

图 7

正在连接	t gprs
	正在网络上注册您的计算机

图 8

如果您的计算机连通了局域网等设备,可能会有如下的提示:

网络协议	连接结果 ? >		
	一个或多个所需网络通讯协议没有连接成功。		
4	TCP/IP CP 已被成功连接。		
	NetBEUI CP 报告了错误 733: 您的计算机和远程计算机没 有就 PPP 控制协议协商成功。		
	请按"接受"使用连接,或按"挂断"断开连接。		
	□ 下次不再请求失败的协议 @)		
-	接受 (A) 挂断 (H)		



图 9 选择"接受",继续连接。连接成功后,会出现如下显示



图 10

这时可以使用 IE 浏览器上网操作。