

---

## SIEMENS TC35i 定义 AT 指令集

at^sbv ( 查询当前的供电电压 )

^SBV: 4065

OK

at^scid ( 查询 SIM 卡 )

^SCID: 89860050019919058974

OK

AT^MONI ( 查询当前的小区信息 )

Serving Cell

I Dedicated channel

chann	rs	dBm	MCC	MNC	LAC	cell	NCC	BCC	PWR	RXLev	C1	I	chann	TS	timAdv	PWR
		dB														

28	49	-61	460	00	1045	1879	6	7	33	-101	40	I				No connection
----	----	-----	-----	----	------	------	---	---	----	------	----	---	--	--	--	---------------

OK

at^moni=? ( 可设定间隔 1 - 254 秒给出当前小区信息 )

^MONI: (1-254)

OK

AT^MONP ( 查询邻近小区 )

chann	rs	dBm	MCC	MNC	BCC	C1	C2
-------	----	-----	-----	-----	-----	----	----

33	36	-74	460	00	1	27	27
----	----	-----	-----	----	---	----	----

22	29	-81	460	00	6	20	20
----	----	-----	-----	----	---	----	----

26	27	-83	460	00	5	18	18
----	----	-----	-----	----	---	----	----

38	27	-83	460	00	4	13	13
----	----	-----	-----	----	---	----	----

42	20	-90	460	00	4	6	6
----	----	-----	-----	----	---	---	---

24	19	-91	460	00	0	3	3
----	----	-----	-----	----	---	---	---

---

OK

at^sacm ( 充电询问 )

^SACM: 0,"000000","000000"

OK

at^saic? ( 语音界面设置 )

^SAIC: 2,1,1

OK

at^sbc? ( 电池充电及充电控制 )

^SBC: 0,0,14

OK

at^scks?

^SCKS: 0,1

OK

at^scni

^SCNI: 1

^SCNI: 2

^SCNI: 3

^SCNI: 4

^SCNI: 5

^SCNI: 6

^SCNI: 7

OK

at^sctm? ( 设置临界温度操作模块及查询当前温度为 22 )

^SCTM: 1,0,22

---

OK

at^shom ( 查询是否是本地 )

^SHOM: 0

OK

at^slcd ( 查询上次呼叫的持续时间 )

^SLCD: 00:00:04

OK

at^slck=?

^SLCK:

("PS","PF","SC","AO","OI","OX","AI","IR","AB","AG","AC","FD","PN","PU","P","PC")

OK

at^slms ( 查询存储容量 )

^SLMS: "MT",50,27

^SLMS: "SM",25,2

^SLMS: "ME",25,25

OK

at^sm20?

^SM20: 1,1

OK

atd112;

NO CARRIER

at^sm20=0,1

OK

atd112;

OK

---

ath

OK

at^smonc ( 小区信息监视 )

^SMONC: 460,00,1045,1879,67,28,49,40,40,460,00,1045,1878,41,33,40,31,31,460,00,1045,02A7,76,22,27,18,18,460,00,1045,034C,15,26,26,17,17,460,00,1045,019C,64,38,27,13,13,460,00,1045,03BD,50,24,17,1,1,460,00,1045,789E,33,519,16,2,2

OK

at^smong ( GPRS 监视 )

GPRS Monitor

BCCH	G	PBCCH	PAT	MCC	MNC	NOM	TA	RAC
# Ce								
ll #								

OK

at^snfa? ( 设置 MIC 参数 )

^SNFA: 32767

OK

at^snfd ( 设置声音参数到工厂默认值 )

OK

at^snfi? ( 设置 Mic 相关参数 )

^SNFI: 5,32767

OK

at^snfm? ( 设置 Mic 为静音 )

^SNFM: 1

OK

at^snfo? ( 设置音频输出参数 )

^SNFO: 1,16384,16384,16384,16384,16384,4,8192

---

OK

at^snfpt (设置呼叫过程品质)

^SNFPT: 1

OK

at^snfs? (选择音频硬件设置)

^SNFS: 1

OK

at^snfs? (设置扩音器音量)

^SNFV: 4

OK

at^snfw? (写入声音设置参数到静态存储器)

OK

at^spbc=? (在存储的电话本中搜索第一个记录)

^SPBC: ("FD","SM","ME")

OK

at^spbd=? (删除指定的电话本)

^SPBD: ("FD","SM","ON","ME","LD","MC","RC")

OK

at^spbg=? (从当前活动的电话本中读取记录)

^SPBG: (1-2),20,14

OK

at^spbg=1

^SPBG: 1,"13911300768",129,"PowerOP1"

OK

---

at^spbs=? ( 字母排序方式显示电话本 )

at^spbs=1

^SPBS: 1,"13911300768",129,"PowerOP1"

^SPBS: 2,"13001008052",129,"PowerOP3"

OK

at^spbs=2

^SPBS: 2,"13001008052",129,"PowerOP3"

^SPBS: 1,"13911300768",129,"PowerOP1"

OK

at^spic ( 显示 PIN 计数器 )

^SPIC: 3

OK

at^splm ( 读取 PLMN 列表 )

^SPLM: "20201","GR COSMOTE"

^SPLM: "20205","vodafone GR"

^SPLM: "20209","GR Q-TELECOM"

^SPLM: "20210","GR TELESTET"

^SPLM: "20404","vodafone NL"

^SPLM: "20408","NL KPN"

^SPLM: "20412","O2 - NL"

^SPLM: "20416","Ben NL"

^SPLM: "20420","Orange NL"

^SPLM: "20601","BEL PROXIMUS"

^SPLM: "20610","B mobistar"

^SPLM: "20620","BASE"

^SPLM: "20801","Orange F"

^SPLM: "20810","F SFR"

^SPLM: "20820","BYTEL"

^SPLM: "21303","STA-MOBILAND"

^SPLM: "21401","vodafone ES"

^SPLM: "21403","E AMENA"

^SPLM: "21404","XFERA"

^SPLM: "21407","MOVISTAR"

^SPLM: "21601","H PANNON GSM"

^SPLM: "21630","WESTEL"

^SPLM: "21670","Vodafone HU"

^SPLM: "21803","BA-ERONET"

---

^SPLM: "21805","MOBI'S"  
^SPLM: "21890","BIH GSMBIH"  
^SPLM: "21901","HR-CRONET"  
^SPLM: "21910","HR VIP"  
^SPLM: "22001","YU MOBTEL"  
^SPLM: "22002","ProMonte"  
^SPLM: "22003","YUG 03"  
^SPLM: "22004","MONET"  
^SPLM: "22201","I TIM"  
^SPLM: "22210","vodafone IT"  
^SPLM: "22288","I WIND"  
^SPLM: "22298","IT BLU"  
^SPLM: "22299","3 ITA"  
^SPLM: "22601","RO CONNEX"  
^SPLM: "22603","RO Cosmorom"  
^SPLM: "22610","RO ORANGE"  
^SPLM: "22801","SWISS GSM"  
^SPLM: "22802","sunrise"  
^SPLM: "22803","Orange CH"  
^SPLM: "23001","T-Mobile CZ"  
^SPLM: "23002","EUROTEL - CZ"  
^SPLM: "23003","OSKAR"  
^SPLM: "23101","Orange SK"  
^SPLM: "23102","EUROTEL-SK"  
^SPLM: "23201","A1"  
^SPLM: "23203","T-Mobile A"  
^SPLM: "23205","A one"  
^SPLM: "23207","telering"  
^SPLM: "23210","3 AT"  
^SPLM: "23410","O2 - UK"  
^SPLM: "23415","vodafone UK"  
^SPLM: "23420","3 UK"  
^SPLM: "23430","T-Mobile UK"  
^SPLM: "23431","T-Mobile UK"  
^SPLM: "23432","T-Mobile UK"  
^SPLM: "23433","Orange UK"  
^SPLM: "23450","JT GSM"  
^SPLM: "23455","Cable & Wireless"  
^SPLM: "23458","Manx Pronto"  
^SPLM: "23801","TDC MOBIL"  
^SPLM: "23802","DK SONOFON"  
^SPLM: "23820","TELIA DK"  
^SPLM: "23830","Orange DK"  
^SPLM: "24001","TELIA S"

---

^SPLM: "24003","Orange"  
^SPLM: "24007","S COMVIQ"  
^SPLM: "24008","vodafone SE"  
^SPLM: "24201","N Telenor"  
^SPLM: "24202","N NetCom GSM"  
^SPLM: "24403","FI TELIA"  
^SPLM: "24405","FI RADIOLINJA"  
^SPLM: "24409","FI FINNET"  
^SPLM: "24412","FI 2G"  
^SPLM: "24414","FI AMT"  
^SPLM: "24491","FI SONERA "  
^SPLM: "24601","OMNITEL LT"  
^SPLM: "24602","LT BITE GSM"  
^SPLM: "24603","TELE2"  
^SPLM: "24701","LMT GSM"  
^SPLM: "24702","LV TELE2"  
^SPLM: "24801","EE EMT GSM"  
^SPLM: "24802","EE RLT"  
^SPLM: "24803","TELE2"  
^SPLM: "25001","MTS-RUS"  
^SPLM: "25002","MegaFon"  
^SPLM: "25004","RUS\_SCN"  
^SPLM: "25005","SCS RUS"  
^SPLM: "25007","RUS SMARTS"  
^SPLM: "25010","RUS DTC"  
^SPLM: "25011","ORENSOT"  
^SPLM: "25012","RF Far East"  
^SPLM: "25013","RUS Kuban-GSM"  
^SPLM: "25016","RUS16 250 16"  
^SPLM: "25017","RUS 17"  
^SPLM: "25019","DTI"  
^SPLM: "25020","ECC"  
^SPLM: "25028","EXTEL RUS"  
^SPLM: "25039","Uraltel"  
^SPLM: "25044","NC-GSM"  
^SPLM: "25092","Printel"  
^SPLM: "25093","Telecom XXI RUS"  
^SPLM: "25099","BEE LINE"  
^SPLM: "25501","UA UMC"  
^SPLM: "25502","UKR-WellCOM"  
^SPLM: "25503","UA-KYIVSTAR"  
^SPLM: "25505","UA-GT"  
^SPLM: "25701","BY VELCOM"  
^SPLM: "25702","MTS BY"



---

^SPLM: "25901", "MD VOXTEL"  
^SPLM: "25902", "MD MOLDCELL"  
^SPLM: "26001", "Plus GSM"  
^SPLM: "26002", "Era"  
^SPLM: "26003", "PL IDEA"  
^SPLM: "26201", "T-Mobile D"  
^SPLM: "26202", "Vodafone D2"  
^SPLM: "26203", "E-Plus"  
^SPLM: "26207", "o2 - DE"  
^SPLM: "26213", "MobilCom"  
^SPLM: "26214", "Quam"  
^SPLM: "26601", "GIBTEL GSM"  
^SPLM: "26801", "VODAFONE P"  
^SPLM: "26803", "P OPTIMUS"  
^SPLM: "26806", "P TMN"  
^SPLM: "27001", "L LUXGSM"  
^SPLM: "27077", "L TANGO"  
^SPLM: "27201", "Vodafone IRL"  
^SPLM: "27202", "O2 - IRL"  
^SPLM: "27203", "IRL-METEOR"  
^SPLM: "27401", "IS SIMINN"  
^SPLM: "27402", "IS TAL"  
^SPLM: "27403", "IS Islandssimi hf"  
^SPLM: "27404", "Viking"  
^SPLM: "27601", "AMC-AL"  
^SPLM: "27602", "vodafone AL"  
^SPLM: "27801", "vodafone MT"  
^SPLM: "27821", "go mobile"  
^SPLM: "28001", "CY CYTAGSM"  
^SPLM: "28201", "GEO-GEOCELL"  
^SPLM: "28202", "MAGTI-GSM-GEO"  
^SPLM: "28301", "RA-ARMGSM"  
^SPLM: "28401", "M-TEL GSM BG"  
^SPLM: "28405", "GLOBUL"  
^SPLM: "28601", "TR TURKCELL"  
^SPLM: "28602", "TR TELSİM"  
^SPLM: "28603", "TR ARIA"  
^SPLM: "28604", "TR AYCELL"  
^SPLM: "28801", "FO FT-GSM"  
^SPLM: "28802", "KALL"  
^SPLM: "29001", "TELE Greenland"  
^SPLM: "29340", "SI.MOBIL"  
^SPLM: "29341", "SI MOBİTEL GSM"  
^SPLM: "29370", "SI VEGA 070"

---

^SPLM: "29401","MKD-MOBIMAK"  
^SPLM: "29402","MTS AD"  
^SPLM: "29501","telecom FL"  
^SPLM: "29502","Montel"  
^SPLM: "29505","FL1"  
^SPLM: "29577","LI TANGO"  
^SPLM: "302370","CAN37"  
^SPLM: "302720","ROGERS"  
^SPLM: "31011","WTTCKy"  
^SPLM: "31026","T-Mobile"  
^SPLM: "31031","T-Mobile"  
^SPLM: "31038","AT&T Wireless"  
^SPLM: "31064","USA AE Airadigm"  
^SPLM: "31070","Highland"  
^SPLM: "310150","Cingular"  
^SPLM: "310160","T-Mobile"  
^SPLM: "310190","USA Dutch Harbor"  
^SPLM: "310170","Cingular"  
^SPLM: "310200","T-Mobile"  
^SPLM: "310210","T-Mobile"  
^SPLM: "310220","T-Mobile"  
^SPLM: "310230","T-Mobile"  
^SPLM: "310240","T-Mobile"  
^SPLM: "310250","T-Mobile"  
^SPLM: "310260","T-Mobile"  
^SPLM: "310270","T-Mobile"  
^SPLM: "310320","USA-CellularOne"  
^SPLM: "310340","USA 340"  
^SPLM: "310410","Cingular"  
^SPLM: "310460","USA ONELINK"  
^SPLM: "310530","USA-WVA WIRELSS"  
^SPLM: "310560","DobsonUS"  
^SPLM: "310630","USA AmeriLink"  
^SPLM: "310660","T-Mobile"  
^SPLM: "310740","TLXT"  
^SPLM: "310770","IWS"  
^SPLM: "310790","USA Pinpoint"  
^SPLM: "33420","TELCEL"  
^SPLM: "33805","JM DIGICEL"  
^SPLM: "33820","Cable & Wireless"  
^SPLM: "34001","F-Orange"  
^SPLM: "34020","BOUYGTEL-C"  
^SPLM: "34430","APUA-PCS"  
^SPLM: "35001","TELECOM BDA"

---

^SPLM: "35002","BTC MOBILITY LTD"  
^SPLM: "36251","Telcell GSM"  
^SPLM: "36269","CT GSM"  
^SPLM: "36291","UTS"  
^SPLM: "36301","SETAR GSM"  
^SPLM: "36801","CU/C\_COM"  
^SPLM: "37001","orange"  
^SPLM: "37412","TSTT"  
^SPLM: "40001","AZE-AZERCELL GSM"  
^SPLM: "40002","BAKCELL GSM 2000"  
^SPLM: "40101","KZ K-MOBILE"  
^SPLM: "40102","KZ KCELL"  
^SPLM: "40217","BT B-Mobile"  
^SPLM: "40401","ESSAR"  
^SPLM: "40402","AirTel"  
^SPLM: "40403","AirTel"  
^SPLM: "40405","INA CELFORCE"  
^SPLM: "40410","AirTel"  
^SPLM: "40411","HUTCH"  
^SPLM: "40412","INA-ESCOTEL"  
^SPLM: "40413","HUTCH"  
^SPLM: "40414","SPICE"  
^SPLM: "40415","ESSAR"  
^SPLM: "40420","INA MaxTouch"  
^SPLM: "40421","BPL MOBILE"  
^SPLM: "40422","IDEA"  
^SPLM: "40424","IDEA"  
^SPLM: "40427","BPL MOBILE"  
^SPLM: "40430","INA HUTCH"  
^SPLM: "40431","AirTel"  
^SPLM: "40434","BSNL MOBILE"  
^SPLM: "40438","BSNL MOBILE"  
^SPLM: "40440","INA AIRTEL"  
^SPLM: "40441","INA RPG"  
^SPLM: "40442","INA AIRCEL"  
^SPLM: "40443","BPL MOBILE"  
^SPLM: "40444","SPICE"  
^SPLM: "40445","AirTel"  
^SPLM: "40446","BPL MOBILE"  
^SPLM: "40449","AirTel"  
^SPLM: "40451","BSNL MOBILE"  
^SPLM: "40453","BSNL MOBILE"  
^SPLM: "40454","BSNL MOBILE"  
^SPLM: "40455","BSNL MOBILE"

---

^SPLM: "40457","BSNL MOBILE"  
^SPLM: "40458","BSNL MOBILE"  
^SPLM: "40459","BSNL MOBILE"  
^SPLM: "40460","ESSAR"  
^SPLM: "40462","BSNL MOBILE"  
^SPLM: "40464","BSNL MOBILE"  
^SPLM: "40466","BSNL MOBILE"  
^SPLM: "40468","IN-DOLPHIN"  
^SPLM: "40469","IN-DOLPHIN"  
^SPLM: "40471","BSNL MOBILE"  
^SPLM: "40472","BSNL MOBILE"  
^SPLM: "40473","BSNL MOBILE"  
^SPLM: "40474","BSNL MOBILE"  
^SPLM: "40475","BSNL MOBILE"  
^SPLM: "40476","BSNL MOBILE"  
^SPLM: "40477","BSNL MOBILE"  
^SPLM: "40478","IDEA"  
^SPLM: "40479","BSNL MOBILE"  
^SPLM: "40480","BSNL MOBILE"  
^SPLM: "40481","BSNL MOBILE"  
^SPLM: "40486","HUTCH"  
^SPLM: "40490","AirTel"  
^SPLM: "40492","AirTel"  
^SPLM: "40493","AirTel"  
^SPLM: "40494","AirTel"  
^SPLM: "40495","AirTel"  
^SPLM: "40496","AirTel"  
^SPLM: "40497","AirTel"  
^SPLM: "40498","AirTel"  
^SPLM: "41003","PK-UFONE"  
^SPLM: "41201","AF AWCC"  
^SPLM: "41302","SRI DIALOG"  
^SPLM: "41303","SRI-CELLTEL"  
^SPLM: "41401","MM 900"  
^SPLM: "41501","RL Cellis"  
^SPLM: "41503","RL LibanCell"  
^SPLM: "41601","Fastlink"  
^SPLM: "41677","JO MobCom"  
^SPLM: "41701","SYRIATEL"  
^SPLM: "41702","94 SYRIA"  
^SPLM: "41709","SYR MOBILE SYR"  
^SPLM: "41902","KT MTCNet"  
^SPLM: "41903","KT WATANIYA"  
^SPLM: "42001","ALJAWAL"

---

^SPLM: "42101","YEMSA"  
^SPLM: "42102","SPACETEL"  
^SPLM: "42202","OMAN MOBILE"  
^SPLM: "42402","UAE ETISALAT"  
^SPLM: "42501","IL Orange"  
^SPLM: "42502","IL Cellcom"  
^SPLM: "42505","JAWWAL"  
^SPLM: "42601","BATELCO"  
^SPLM: "42701","QAT QATARNET"  
^SPLM: "42899","MN MobiCom"  
^SPLM: "43211","IR-TCI"  
^SPLM: "43214","IR KISH"  
^SPLM: "43401","BUZTEL "  
^SPLM: "43402","UZMACOM"  
^SPLM: "43404","UZB DAEWOO-GSM"  
^SPLM: "43405","UZB COSCOM GSM"  
^SPLM: "43407","UZB-UZD"  
^SPLM: "43603","TJK MLT"  
^SPLM: "43605","TJT - Tajik Tel"  
^SPLM: "43701","BITEL "  
^SPLM: "44010","JP DoCoMo"  
^SPLM: "45201","VN MOBIFONE"  
^SPLM: "45202","VN VINAPHONE"  
^SPLM: "45400","CSL "  
^SPLM: "45404","HK Orange"  
^SPLM: "45406","HK SMARTONE"  
^SPLM: "45410","HK NEW WORLD"  
^SPLM: "45412","HK PEOPLES"  
^SPLM: "45416","HK SUNDAY"  
^SPLM: "45500","SmarTone"  
^SPLM: "45501","MAC-CTMGSM"  
^SPLM: "45503","Hutchison MAC"  
^SPLM: "45601","MOBITEL-KHM"  
^SPLM: "45602","KHM-Hello GSM"  
^SPLM: "45618","CAMSHIN"  
^SPLM: "45701","LAO GSM"  
^SPLM: "45702","ETLMNW"  
^SPLM: "45708","TANGO LAO"  
^SPLM: "46000","China Mobile"  
^SPLM: "46001","China Unicom"  
^SPLM: "46601","FarEasTone"  
^SPLM: "46606","TUNTEX"  
^SPLM: "46668","ACeS"  
^SPLM: "46688","KGT"

---

^SPLM: "46689","T3G"  
^SPLM: "46692","CHTLDM"  
^SPLM: "46693","MobiTai"  
^SPLM: "46697","TWN GSM"  
^SPLM: "46699","TransAsia"  
^SPLM: "476193","KP SUN"  
^SPLM: "47001","GrameenPhone"  
^SPLM: "47002","BGD AKTEL "  
^SPLM: "47003","BD ShebaWorld"  
^SPLM: "47201","MV DHIMOBILE"  
^SPLM: "50212","MY Maxis Mobile"  
^SPLM: "50213","TMTOUCH"  
^SPLM: "50216","DiGi"  
^SPLM: "50217","TIMECel"  
^SPLM: "50219","MY CELCOM"  
^SPLM: "50501","Telstra"  
^SPLM: "50502","YES OPTUS"  
^SPLM: "50503","VODAFONE AUS"  
^SPLM: "50506","H3GA "  
^SPLM: "51000","ACeS"  
^SPLM: "51001","IND SATELINDOCEL "  
^SPLM: "51008","LIPPO TELECOM"  
^SPLM: "51010","IND TELKOMSEL "  
^SPLM: "51011","proXL"  
^SPLM: "51021","IM3"  
^SPLM: "51501","Islacom"  
^SPLM: "51502","Globe"  
^SPLM: "51503","SMART"  
^SPLM: "51505","Digitel"  
^SPLM: "51511","ACeS"  
^SPLM: "52001","TH GSM"  
^SPLM: "52015","TH ACT 1900"  
^SPLM: "52018","DTAC"  
^SPLM: "52020","ACeS"  
^SPLM: "52023","TH GSM 1800"  
^SPLM: "52099","Orange Th"  
^SPLM: "52501","SingTel-G9"  
^SPLM: "52502","SingTel-G18"  
^SPLM: "52503","M1-GSM-SGP"  
^SPLM: "52505","STARHUB-SGP"  
^SPLM: "52811","BRU-DSTCom"  
^SPLM: "53001","VODAFONE NZ"  
^SPLM: "53901","U-CALL "  
^SPLM: "54101","VUT SMILE"

---

^SPLM: "54201","Vodafone FJ"  
^SPLM: "54411","Blue Sky AS"  
^SPLM: "54601","NCL MOBILIS"  
^SPLM: "54720","F-VINI"  
^SPLM: "55001","FSM Telecom"  
^SPLM: "60201","EGY MobiNiL"  
^SPLM: "60202","vodafone EG"  
^SPLM: "60301","AMN"  
^SPLM: "60302","Djezzy"  
^SPLM: "60400","MOR MEDITEL"  
^SPLM: "60401","MOR IAM"  
^SPLM: "60502","TUNTEL "  
^SPLM: "60503","TUNISIANA"  
^SPLM: "60701","GAMCEL"  
^SPLM: "60702","AFRICELL"  
^SPLM: "60801","SN ALIZE"  
^SPLM: "60802","SN-SENTEL SG"  
^SPLM: "60901","MR MATTEL"  
^SPLM: "61001","MALITEL ML "  
^SPLM: "61002","IKATEL ML "  
^SPLM: "61102","GN LAGUI"  
^SPLM: "61201","CI CORA"  
^SPLM: "61203","Orange CI"  
^SPLM: "61205","TELECEL-CI"  
^SPLM: "61302","BF CELTEL "  
^SPLM: "61402","NE CELTEL "  
^SPLM: "61501","TG-TOGO CELL "  
^SPLM: "61602","TLCL-BEN"  
^SPLM: "61603","BJ BENINCELL "  
^SPLM: "61604","BBCOM"  
^SPLM: "61701","CELLPLUS-MRU"  
^SPLM: "61710","EMTEL-MRU"  
^SPLM: "61801","LoneSTAR"  
^SPLM: "62001","GH SPACEFON"  
^SPLM: "62002","GH ONEtouch"  
^SPLM: "62003","GH-MOBITEL "  
^SPLM: "62120","ECONET NG"  
^SPLM: "62130","MTN - NG"  
^SPLM: "62140","NG NITEL "  
^SPLM: "62201","CELTEL TCD"  
^SPLM: "62202","TD LIBERTIS"  
^SPLM: "62401","MTN CAM"  
^SPLM: "62402","Orange CAM"  
^SPLM: "62501","CPV MOVEL "

---

^SPLM: "62601","STP CSTmovel"  
^SPLM: "62701","GNQ01"  
^SPLM: "62801","LIBERTIS"  
^SPLM: "62802","GAB TELECEL"  
^SPLM: "62803","CELTEL GA"  
^SPLM: "62901","CELTEL CD"  
^SPLM: "62910","COG LIBERTIS"  
^SPLM: "63002","CELTEL RC"  
^SPLM: "63004","CELLCO GSM"  
^SPLM: "63089","CD OASIS"  
^SPLM: "63102","UNITEL"  
^SPLM: "63301","SEYCEL"  
^SPLM: "63310","SEZ AIRTEL"  
^SPLM: "63401","MobiTel SDN"  
^SPLM: "63510","R-CELL"  
^SPLM: "63601","ETH-MTN"  
^SPLM: "63701","SOM BARAKAAT"  
^SPLM: "63782","Telsom Mobile"  
^SPLM: "63902","Safaricom"  
^SPLM: "63903","KE-KENCELL"  
^SPLM: "64001","Tritel-TZ"  
^SPLM: "64002","MOBITEL - TZ"  
^SPLM: "64003","ZANTEL-TZ"  
^SPLM: "64005","CELTEL TZ"  
^SPLM: "64101","UG CelTel"  
^SPLM: "64110","MTN-UGANDA"  
^SPLM: "64111","UTL Telecel"  
^SPLM: "64201","Spacetel BI"  
^SPLM: "64202","SAFARIS"  
^SPLM: "64301","MOZ-mCel"  
^SPLM: "64501","ZM CELTEL"  
^SPLM: "64601","MG Madacom"  
^SPLM: "64602","MG ANTARIS"  
^SPLM: "64700","Orange re"  
^SPLM: "64702","F-OMT"  
^SPLM: "64710","SFR REUNION"  
^SPLM: "64801","ZW NET\*ONE"  
^SPLM: "64803","TELECEL ZW"  
^SPLM: "64804","ZW ECONET"  
^SPLM: "64901","MTC NAMIBIA"  
^SPLM: "65001","MW CP 900"  
^SPLM: "65010","CELTEL"  
^SPLM: "65101","VCL COMMS"  
^SPLM: "65102","EZI-CEL"



---

^SPLM: "65201","BW MASCOM"  
^SPLM: "65202","BW VISTA"  
^SPLM: "65310","Swazi-MTN"  
^SPLM: "65501","VodaCom-SA"  
^SPLM: "65507","CELL C"  
^SPLM: "65510","MTN-SA"  
^SPLM: "70267","BTL"  
^SPLM: "70601","ESV PERSONAL"  
^SPLM: "70602","DIGICEL"  
^SPLM: "71201","I.C.E."  
^SPLM: "71610","TIM"  
^SPLM: "72207","UNIFON"  
^SPLM: "72234","AR PERSONAL"  
^SPLM: "72235","PORT-HABLE"  
^SPLM: "72402","TIM"  
^SPLM: "72403","TIM"  
^SPLM: "72404","TIM"  
^SPLM: "72431","Oi"  
^SPLM: "73001","CL ENTEL PCS"  
^SPLM: "73010","CL ENTEL PCS"  
^SPLM: "73401","VZ INFO"  
^SPLM: "73402","DIGITEL"  
^SPLM: "73601","VIVA"  
^SPLM: "73602","BOMOV"  
^SPLM: "74401","HPGYSA"  
^SPLM: "74601","ICMS SR"  
^SPLM: "74602","TeleG"

OK

at^splr=? ( 读取来自首选工作列表的记录 )

^SPLR: (1-8)

OK

at^splw=? ( 写入记录到首选工作列表 )

^SPLW: (1-8)

OK

at^spwd=? ( 改变密码锁的密码 )

^SPWD:

("PS",4),("PF",8),("SC",8),("AO",4),("OI",4),("OX",4),("AI",4),("IR",4),("AB",4),("AG",4),("AC",4),("PN",8),("PU",8),("PP",8),("PC",8),("P2",8)

---

OK

at^srtc=? ( 选择 , 查询 , 测试铃声音量参数 )

^SRTC: (0-7),(0-7),(0,1)

OK

参数 1 : 声音类型

参数 2 : 声音音量

参数 3 : 铃声状态测试

at^ssconf=? ( 短消息配置 )

^SSCONF: (0,1),(0,1)

OK

at^ssda=? ( 设置显示有效 )

^SSDA: (0,1)

OK

at^sset=? ( 设置是否返回 “ Sim Ready ” )

^SSET: (0,1)

OK

at^ssmss=? ( 设置短消息存储顺序 )

^SSMSS: (0,1)

OK

at^ssync=? ( 设置 SYNC 状态 【LED 灯是否闪烁】 )

^SSYNC: (0,1)

OK

at^stcd ( 显示总计通话时间 )

^STCD: 00:00:00

OK

at\v ( 设置 CONNECT 返回值格式 )

OK

---

GSM 07.07 CME ERRORS 代码概述：

- 0：号码失败
- 1：不能连接到号码
- 2：电话适配器连接保留
- 3：不允许操作
- 4：不支持操作
- 5：需要 PH-SIM PIN
- 6：需要 PH-FSIM PIN
- 7：需要 PH-FSIM PUK
- 10：未插入 SIM 卡
- 11：需要 SIM 卡 PIN 码
- 12：需要 SIM 卡 PUK 码
- 13：SIM 卡失败
- 14：SIM 卡忙
- 15：SIM 卡错误
- 16：密码错误
- 17：需要 SIM 卡 PIN2 码
- 18：需要 SIM 卡 PUK2 码
- 20：内存容量满
- 21：错误的索引值
- 22：未找到
- 23：内存失败
- 24：文本字符串过长
- 25：文本字符串中含有错误的字符
- 26：拨号字符串过长
- 27：拨号字符串中含有错误的字符
- 30：无网络服务
- 31：网络超时
- 32：网络不允许登陆，只能进行紧急呼叫
- 40：需要网络私人 PIN 码
- 41：需要网络私人 PUK 码
- 42：需要网络私人子 PIN 码
- 43：需要网络私人子 PUK 码
- 44：需要服务商私人 PIN 码
- 45：需要服务商私人 PUK 码
- 46：需要社区私人 PIN 码
- 47：需要社区私人 PUK 码
- 48：需要 PH-SIM PUK 码
- 100：未知
- 132：不支持的服务选项
- 133：不赞成的服务请求选项
- 134：服务选项暂时超出决定
- 256：操作暂时不允许

- 
- 257：禁止呼叫
  - 258：电话忙
  - 259：用户中止
  - 261：ss 不能执行
  - 262：SIM 卡被锁

GSM 07.05 CMS ERRORS 代码概述：

- 1：未分配的数字
- 8：操作者决定的错误
- 10：禁止呼叫
- 21：拒绝传送短消息
- 27：超出服务区
- 28：未被确认的用户
- 29：设备拒绝
- 30：未知的
- 38：命令在网络之外
- 41：临时性失败
- 42：堵塞
- 47：难以获得的资源
- 50：此请求设备不赞成
- 69：此请求设备不执行
- 81：错误的短消息传送参考值
- 95：错误信息，未指定的信息
- 96：错误的命令信息
- 97：消息类型不存在或不能执行
- 98：消息不一致关于短消息协议状态
- 99：信息成员不存在或不能执行
- 111：协议错误，未指明错误
- 127：交互传送中，未指明错误
- 128：远程信息处理不支持交互传送
- 129：不支持短消息类型 0
- 130：不能替换短消息
- 143：未详细说明了 TP-PID 错误
- 144：不支持的数据译码方案
- 145：不支持的信息种类
- 159：未详细说明了 TP-DCS 错误
- 160：命令不能执行
- 161：不支持的指令
- 175：未详细说明了 TP 命令错误
- 176：不支持 TPDU
- 192：SC 忙
- 193：无 SC 通过
- 194：SC 系统失败
- 195：错误的 SME 地址

---

196：目标 SME 被禁止  
197：SM 拒绝拷贝 SM  
198：不支持的 TP-VPF  
199：不支持的 TP-VP  
208：SIM 卡短消息存储区满  
209：SIM 卡中无短消息存储容量  
210：MS 中有错误  
211：内存容量溢出  
212：SIM 卡应用程序工具忙  
213：SIM 卡数据下载错误  
255：未详细说出的错误原因  
300：ME 失败  
301：ME 保留短消息服务  
302：不允许的操作  
303：不支持的操作  
304：错误的 PDU 模式参数  
305：错误的文本模式参数  
310：未插入 SIM 卡  
311：需要 SIM 卡 PIN 码  
312：需要 PH-SIM 的 PIN 码  
313：SIM 失败  
314：SIM 卡忙  
315：SIM 卡错误  
316：需要 SIM 卡 PUK  
317：需要 SIM 卡 PIN2  
318：需要 SIM 卡 PUK2  
320：内存失败  
321：错误的内存索引值  
322：内存已满  
330：未知的 SMSC 地址  
331：无网络服务  
332：网络超时  
340：无期待的 + CNMA 应答  
500：未知错误  
512：用户中止  
513：不能存储  
514：非法的状态  
515：地址字符串中包含非法字符  
516：非法长度  
517：PDU 中包含非法字符  
518：非法参数  
519：非法长度或字符  
520：文本中包含非法字符  
521：定时器中止

---

522：不允许的临时性操作

URC 代码概述

RING：来电呼叫

+ CCCC：当前呼叫值

+ CREG：注册到 ME 网络改变

+ CRING：提示有来电呼叫

+ CLIP：提示呼叫者的电话号码

+ CMTI：提示有新短消息

+ CMT：短消息立即输出到 TE

+ CBM：单元短消息立即输出到 TE

+ CDS：短消息回复报告立即输出到 TE

+ CDSI：短消息回复报告发送到 ME/TA

+ CSSI/+ CSSU：附加服务返回代码

^SMGO：短消息指示器溢出

^SCKS：提示无 SIM 卡或需要插入 SIM 卡

^SBC：低电压提示/低电压警告/低电压关闭

^SYSSTART：提示 ME 成功启动